

**WYCIĄG Z INSTRUKCJI EKSPLOATACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I
OBOJETNE I INSTRUKCJI EKSPLOATACJI ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW EKO DOLINA
SP. Z O.O. ŁĘŻYCE**

1. Zakład zlokalizowany jest w Łężycach, gmina Wejherowo, powiat Wejherowski, województwo Pomorskie.
2. Właścicielem zakładu jest „EKO DOLINA” Sp. z o.o. Łężyce.
3. Kierownikiem składowiska jest p. Leszek Nahajowski; uprawnienie wydane przez Wojewodę Pomorskiego nr 099 z dnia 27 października 2004 roku.
4. Zakład czynny jest, z wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach:
 - 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰ – 18⁰⁰,
 - 2) w soboty w godzinach 8⁰⁰ – 15⁰⁰,
 - 3) 24 i 31 grudnia w godzinach 6⁰⁰ – 15⁰⁰.
5. Odpady przyjmowane są odpłatnie. Opłata za przyjmowane odpady obliczana jest jako iloczyn stawki za dany rodzaj odpadu i masy odpadu.
6. Pracownicy „EKO DOLINA” Sp. z o.o. mają obowiązek kontrolowania rodzaju przywożonych odpadów. Pracownik wagi kieruje odpady zależnie od składu na poszczególne obiekty zakładu do odzysku lub unieszkodliwienia. Dowożący odpady jest bezwzględnie zobowiązany do dostarczenia odpadów na wskazany przez pracownika wagi obiekt. Procedura przyjęcia odpadów do EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce i sposób dalszego postępowania z nimi charakteryzuje poniższa tabela:

L.p	Etap postępowania	Tok postępowania
1	Przyjęcie i ważenie odpadów na wadze	1. Dostarczający odpady przedstawia Kartę Przekazania Odpadów 2. Odmowa przyjęcia w przypadku próby dostarczenia następujących odpadów: <ol style="list-style-type: none"> a. występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów, b. o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, c. zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych, d. powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane, 3. Ważenie odpadów, które mogą być przyjęte
2.	Kodowanie odpadów	1. Zgodnie z Kartą Przekazania Odpadów przekazaną przez dostarczającego odpady. Jeśli brak KPO lub jeśli skład odpadów nie jest zgodny z kodem wyszczególnionym w KPO to następuje weryfikacja kodu przez pracownika wagi i przeklasyfikowanie odpadu.
3.	Kierowanie na poszczególne obiekty zakładu	1. Kierowanie przez pracowników wagi poszczególnych partii odpadów na właściwe obiekty po zważeniu i klasyfikacji odpadów.

		<p>2. Weryfikacja kodu odpadu przez kierownika danego obiektu z podziałem na następujące przypadki:</p> <p>A. POZYTYWNA WERYFIKACJA KODU ODPADU PRZEZ KIEROWNIKA OBIEKTU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potwierdzenie kierownika obiektu, że dana partia odpadu została dostarczona zgodnie z KPO na dany obiekt. 2. Rozładunek przez dostarczającego odpady w miejscu wskazanym przez pracownika EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce. <p>B. NEGATYWNA WERYFIKACJA KODU ODPADU PRZEZ KIEROWNIKA OBIEKTU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kierownik obiektu nakazuje usunięcie danej partii odpadów i skierowanie jej na inny stosowny obiekt. Załadunek i rozładunek przez dostarczającego odpady na innym wskazanym obiekcie i w miejscu wskazanym przez pracownika EKO DOLINA Sp. z o.o. Łężyce. 2. Poinformowanie pracowników wagi o w/w faktach. 3. Przeklasyfikowanie kodu danej partii odpadu przez pracowników wagi 4. Zmiana Karty Przekazania Odpadów przez dostarczającego odpady. 5. W przypadku stwierdzenia po rozładunku, iż w danej partii dostarczonych odpadów znajdują się odpady niebezpieczne to dostarczający odpady ma obowiązek je usunąć natychmiast lub najpóźniej w ciągu 24 godz. od momentu rozładunku. Równoległe kierownik obiektu zawiadamia podmiot, który dostarczył odpady zawierające odpady niebezpieczne i tworzy protokół.
<p>RAZ DO ROKU DOSTARCZAJĄCY ODPADY PRZEDKŁADA KARTĘ CHARAKTERYSTYKI ODPADU I TEST ZGODNOŚCI DLA DANEGO KODU ODPADU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY „W SPRAWIE KRYTERIÓW ORAZ PROCEDUR DOPUSZCZENIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW DANEGO TYPU” (DZ.U. NR. 186/2005)</p>		

7. Odpady należy dostarczać w sposób selektywny, to znaczy jednym środkiem transportu jeden rodzaj odpadów.
8. Do miejsca rozładunku odpadów (poszczególne obiekty zakładu) pojazdy muszą być zabezpieczone przed możliwością rozwiania i/lub rozsypania odpadów.
9. W przypadku stwierdzenia rozwiania lub rozsypania odpadów właściciel środka transportu obowiązany jest usunąć te odpady, a w razie odmowy ich usunięcia pracownicy „EKO DOLINA” Sp. z o.o. usuną wyżej wymienione odpady na koszt właściciela środka transportu.
10. Rozładunek odpadów następuje tylko w miejscu wskazanym przez pracownika „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
11. Na terenie „EKO DOLINA” Sp. z o.o. obowiązują przepisy ruchu drogowego.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz postoju. Zatrzymywanie się jest dozwolone tylko w zatokach postojowych, jeżeli wymaga tego organizacja ruchu.

13. Pojazdy wjeżdżające na teren „EKO DOLINA” Sp. z o.o. muszą spełniać obowiązujące normy emisji spalin. W przypadkach wątpliwych pracownicy „EKO DOLINA” Sp. z o.o. są uprawnieni do przeprowadzenia analizy spalin lub wezwać uprawnione służby. W przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących przepisów samochod taki otrzyma zakaz wjazdu na teren Zakładu do czasu usunięcia usterek.
14. Masa samochodów wjeżdżających na teren „EKO DOLINA” Sp. z o.o. łącznie nie może przekraczać masy rejestracyjnej ani nacisku równego 8 Mg/oś. EKO DOLINA Sp. z o.o. łącznie może przyjąć odpady dostarczone samochodem o łącznej masie do 40 Mg (z uwagi na nośność wagi wynoszącej 40 Mg). W przypadku stwierdzenia przekroczenia masy pracownik Zakładu ma prawo odmowy kontrahentowi wjazdu na wagę.
15. Na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów EKO DOLINA Sp. z o.o. łącznie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, rozpalania ognisk lub podejmowania innych czynności grożących pożarem, w przypadku zauważenia ognia należy natychmiast poinformować o powyższym pracowników zakładu.
16. Należy przestrzegać wskazówek i poleceń pracowników „EKO DOLINA” Sp. z o.o.
17. Zakład nie przyjmuje odpadów w postaci płynnej, odpadów o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych, odpadów medycznych i weterynaryjnych (z wyłączeniem borowiny – kod 18 01 04), odpadów powstałych w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane.

PONADTO:

18. W obiektach Eko Doliny oraz na terenie całego zakładu zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
 - 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 - a) w strefie zagrożenia wybuchem (obiekt nr 14 oraz Stacje Zbiornicze nr 1,2,3,4,5 sieci gazowej oraz kontenerowa stacja paliw),
 - b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo (obiekty nr 6, 12, 22, kwatera składowa 4a, kwatera magazynowa 3a.),
 - c) w miejscach występowania innych materiałów palnych,
 - 2) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów
 - 3) rozpalanie ognisk lub wysypanie rozgrzanego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych
 - 4) przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach;
 - 5) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;
 - 6) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
 - 7) uniemożliwianie lub ograniczenie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa, pożarowego obiektu, (ROP – ręczne ostrzegacze pożarowe i czujki)
 - e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;

- 8) używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z akcją ratowniczo – gaśniczą.
19. Wszyscy użytkownicy i osoby przebywające na terenie zakładu (pracownicy przedsiębiorstw i firm zewnętrznych) zobowiązani są do:
- 1) Ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu;
 - 2) Zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru;
 - 3) Natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez kierownictwo EKO DOLINY (kierownicy działów, dyrekcja i zarząd), a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie całego zakładu;
 - 4) W razie zauważenia objawów pożaru (dym, płomienie) należy:
 - a) powiadomić o zaistniałym zdarzeniu osoby w najbliższym otoczeniu oraz pracowników ochrony zakładu,
 - b) powiadomić telefonicznie Państwową Straż Pożarną (nr tel. 998), po uzyskaniu połączenia telefonicznego należy wyraźnie podać:
 - gdzie się pali (dokładny adres i nazwę zakładu),
 - co się pali (obiekt, kwatera),
 - czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
 - imię, nazwisko oraz nr telefonu z którego wzywa się pomocy,rozłączyć się dopiero po potwierdzeniu, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 - c) w razie potrzeby należy alarmować:
 - Pogotowie Ratunkowe – nr tel. 999
 - Policję – nr tel. 997
 - lub telefon ratunkowy nr 112
 - Pogotowie energetyczne – nr tel. 991
 - d) równoległe z zaalarmowaniem Państwowej Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo – gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu
 - e) do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo – gaśniczą pracownikowi EKO DOLINY, a po przybyciu funkcjonariuszy PSP dowódcy akcji ratowniczo – gaśniczej.
20. Niniejszy wyciąg dotyczy eksploatacji następujących obiektów zakładu:
- 1) sortownia surowców wtórnych - obiekt nr 6
 - 2) kompostownia przymowa - obiekt nr 11
 - 3) kwatera magazynowania odpadów jednorodnych - kwatera nr 3 b oraz kwatera magazynowania gruzu budowlanego – kwatera nr 3 a
 - 4) segment kruszenia odpadów budowlanych – obiekt nr 10
 - 5) segment rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych – obiekt nr 9
 - 6) stacja demontażu urządzeń AGD/RTV – obiekt nr 7
 - 7) kwatera składowa B1 – obiekt nr 4 a
 - 8) segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych - obiekt nr 5
 - 9) boksy na surowce wtórne - obiekt nr 22
 - 10) magazyn odpadów niebezpiecznych - obiekt nr 12
21. Każda osoba kierująca pojazdem przewożącym odpady zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym wyciągiem oraz poświadczanie tego faktu własnoręcznym podpisem zgodnie z wymaganiami decyzji Wojewody Pomorskiego (nr ŚR/Ś.III.KG/6622-39/2004 z dnia 30.11.2004 r.) zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.